

Wie messe ich das Dornmaß?

Am Möbel: Grundsätzlich immer von Vorderkante Holz bis zur Mitte vom Schlüsselloch.

Am Schloss: Von Vorderkante Schloss (wo der Riegel raus kommt) bis zum Drehpunkt des Schlüssels

Hier ein Beispiel bei dem ein Einlassschloss Dorn 21mm fehlt. In dem Fall würde man ein Schloss mit Dorn 20mm auswählen.

